

SERVICE- OCH TESTSCHEMA

Dykapparater



Schemat visar den av Interspiro rekommenderade lägsta nivån för service och testning. Lokala krav och bestämmelser kan avvika från detta och ställa högre krav. Hänsyn måste även tas till användningsmiljön och hur ofta apparaten är i bruk. Frekvent användning och/eller användning i skadliga miljöer kan kräva kortare intervaller.

Behörighetsnivåer

Nivå 1	Användare utbildad i användning och hantering av utrustning
Nivå 2	Drifttekniker utbildad och certifierad på denna nivå
Nivå 3	Servicetekniker utbildad och certifierad på denna nivå

Efter användning		
Rengöring & Desinficering (vid behov)	Nivå 1	eLearning Nivå 1 / Användarmanual
Montering och funktionsprov	Nivå 1	eLearning Nivå 1 / Användarmanual
Visuell kontroll - Inga synliga skador på apparaten, kontrollera särskilt Mellantrycksslangar, Flaskanslutning, Mask och andningsventil, Maskstomme, Anslutningens O-ring på andningsventilen / munstycket, Alla synliga O-ringar, Skyddsband på övertrycksventilen - Frysskydd (MKII och MKIII) - Säkerhetstrycksenhet (Divator Pro och RS4) - Manometer, inga skador som påverkar avläsning - Dykväst (BC), blåsa, ventiler, inflatorenhet och viktsystem	Nivå 1	eLearning Nivå 1 / Användarmanual
Före flaskfyllning		
Visuell kontroll - Tid kvar till nästa återkommande kontroll (enligt märkning på flaskan) - Kontroll av skador på flaska / flaskpaket	Nivå 2	eLearning Nivå 2
Varje år		
Visuell kontroll	Nivå 2	eLearning Nivå 2 / Användarmanual & servicemanual
Prestandatest - Utförd på kalibrerad testutrustning rekommenderad av Interspiro	Nivå 2	eLearning Nivå 2 / Testinstruktioner
Byte av servicedelar - Flaskanslutning - För regulatorer MKII & MKIII: Frysskydd - Mask och andningsventil, anslutningens O-ring och backventilskivor - BC (Divator Pro BC, BCW & Rescue BC)	Nivå 2	eLearning Nivå 2 / Servicemanual, Modul 2 Servicemanual, Modul 2 Servicemanual, Modul 3 Servicemanual, Modul 4
Vart 5:e		
Återkommande kontroll av flaskor	---	Revision hos Interspiro / annat revisionsföretag
Byte av servicedelar - Flaskventil / Flaskpaket	Nivå 3	Servicemanual, Modul 5
Vart 6:e år		
Byte av servicedelar - Mask och andningsventil - Regulatorer MKII & MKIII	Nivå 3	Servicemanualer - Modul 3 - Modul 2
Vart 10:e år		
Byte av servicedelar - Regulatorer Divator Pro & RS4	Nivå 3	Servicemanual, Modul 2
15 år från tillverkningsdatum		
Byte av mellantrycksslangar	Nivå 3	Servicemanual, Modul 2