

# ÜBERSICHT PRÜF- UND WARTUNGSFRISTEN

**Die Tabelle ist gültig für Atemschutzgeräte.**

Die Tabelle zeigt die Mindestanforderungen für die Wartung und Prüfung von Atemschutzgeräten, wie von Interspiro empfohlen. Auf Grund von regional unterschiedlichen Richtlinien und Gegebenheiten, können die lokalen Anforderungen abweichen. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre zuständige Interspiro Niederlassung.

# GERÄT / BAUTEIL	Vorbeugende Wartung				
	VOR DEM EINSATZ	NACH DEM EINSATZ	JÄHRLICH	ALLE ZWEI JAHRE	ALLE 10 JAHRE <sup>IV</sup>
1 Atemschutzgerät	<b>A</b>	<b>R I A</b>	<b>I II F</b>		
2 Druckminderer & Warneinrichtung					<b>E II</b>
a. Flaschenanschluss				<b>E II</b>	
b. Mitteldruckschläuche	<b>I</b>		<b>I II+III</b>		
3 Vollmaske & Lungenautomat		<b>D I I</b>	<b>I</b>		<b>E II</b>
4 Begurtung		<b>I</b>	<b>I</b>		
5 Flasche / Flaschenpaket		<b>I</b>	<b>I II</b>		
a. Flasche			Wiederkehrende Inspektion und Prüfung gemäß den regionalen Anforderungen.		
b. Flaschenventil, Wartungsteile			Empfohlene Wartung innerhalb der gleichen periodischen Frist, wie bei der Flasche.		

- A** = Kurze Anwenderprüfung
- R** = Reinigung
- I** = Inspektion / Überprüfung
- D** = Desinfektion
- F** = Leistungsprüfung an kalibrierter Prüfausrüstung
- E** = Erneuern von Wartungsteilen gemäß Wartungsheft

**I** Falls erforderlich.

**II** Die Einsatzbedingungen und die Häufigkeit der Einsätze sind zu berücksichtigen. Häufige Einsätze und/oder Einsätze in aggressiven Umgebungen können zu kürzeren Wartungs- und Prüf Fristen führen.

**III** Mitteldruckschläuche, die älter als 15 Jahre sind (ab Herstellungsdatum) sollten nicht verwendet werden. Diese Anforderung gilt auch für alle anderen Schläuche (Zubehör).

**IV** Gültig für Atemschutzgeräte, die nach dem 1. Januar 2008 geliefert wurden. Für ältere Geräte siehe Bedienungsanleitung 30095.