



Spirocom Wireless



Spirocom Wireless har funktioner för Team talk (gruppkommunikation) och PTT-kommunikation med trådlös överföring av ljudet till långdistansradion. Spirocom-systemet är konstruerat för att fungera i de svåra förhållandena vid en brand och ändå leverera ljud med hög kvalitet.

Funktionen för Team talk är en röstaktiverad, full-duplex kortdistansradio. Röstkommunikationen skickas mellan brandmän utan att du behöver trycka på knappar, vilket minimerar riskerna och ökar chanserna för ett snabbt och lyckat uppdrag. Gruppkommunikationen, Team talk, fungerar för en liten grupp med brandmän som rör sig tillsammans som ett team. Varje grupp tilldelas ett "gruppnummer" som ställs in i Spirocom-enheten och visas på displayen. Gruppkonfigurationen görs i förväg och Spirocom-enheterna kommer ihåg den. Det enda du behöver göra på väg till en incident är att starta enheten.

För att aktivera långdistansradion (PTT) kan enheten konfigureras med två anslutningstyper:

1. Direkt till en Bluetooth-utrustad långsdistansradio.

Med Bluetooth-tekniken säkerställs en robust och säker anslutning utan att några sladdar eller radioadapterar behövs.

Spirocom med blåtand är kompatibel med följande radioapparater:

- * Sepura STP
- * Sepura SC
- * ICOM
- * Motorola Mototrbo

Observera att radion måste ställas in med en profil som är anpassad till Spirocom.

2. Till en radioadapter som är kopplad till långsdistansradion. För att möjliggöra kommunikation via långsdistansradio måste minst en Spirocom-radioadapter vara kopplad till den långsdistansradio som bärs av det team med brandmän som beträder brandplatsen.

Radioadaptern ställs in på samma gruppnummer som gruppen använder på maskenheterna.

Spirocom Wirelss är endast kompatibel med vissa utvalda radiomodeller. Kontakta Interspiro för vidare information.

PTT-knappen har en design med glidskena för betydligt enklare aktivering och bättre ergonomi. En distinkt "lyft och håll"-åtgärd ger åtkomst till långsdistansradio och gör det möjligt att använda valfri del av handen, eller till och med axeln när båda händerna är upptagna.

En flexibel högtalararm gör det möjligt att enkelt ställa in önskat högtalarläge mot örat.

Ett snabbfäste monteras på visirets ram på ansiktsmasken. Med det här fästet går det snabbt och enkelt att montera Spirocom på masken. Mikrofonsladden monteras i talkonan utan att påverka maskens förslutning. Batterierna kan bytas ut medan enheten är monterad på ansiktsmasken.

En valfri VPU-funktion (Voice Projection Unit) förstärker rösten och projicerar den via en extern högtalare till nödställda och räddningspersonal som inte är utrustade med en Spirocom.

- Push-to-talk-aktivering av radio med lång räckvidd
- Röstaktiverad radio för gruppkommunikation
- Högtalare för röstförstärkning
- Drivs med tre AAA-batterier
- Indikering av batterinivå och av låg batterispänning

- Möjlighet att tillfälligt tysta funktionen för gruppkommunikation

Filmen nedan visar hur man parar en Spirocom BT maskenhet med en långdistansradio med blåtand.



Teknisk specifikation

Godkännande : USA - FCC & OC

Godkännande (2) : EU - RED

Standard : USA - UL 913 Class 1, Division 1, Group C & D

Standard (2) : EU - EN 60079-0 & EN 60079-11

Frekvens EU : 868 MHz

Frekvens USA : 915 MHz

Trådlös länk : Bluetooth till radio - 2.4 GHz

Batterityp : 3 x AAA

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies