

# SERVICE- OCH TESTSCHEMA

## Andningsapparater för rökdykning



Schemat visar den av Interspiro rekommenderade lägsta nivån för service och testning. Lokala krav och bestämmelser kan avvika från detta och ställa högre krav. Hänsyn måste även tas till användningsmiljön och hur ofta apparaten är i bruk. Frekvent användning och/eller användning i skadliga miljöer kan kräva kortare intervaller.

### Behörighetsnivåer

Nivå 1	Användare utbildad i användning och hantering av utrustning
Nivå 2	Drifttekniker utbildad och certifierad på denna nivå
Nivå 3	Servicetekniker utbildad och certifierad på denna nivå

Efter användning		
Rengöring & Desinficering (vid behov)	Nivå 1	E-Learning Nivå 1 / Tvättplanscher
Montering och kontroll	Nivå 1	E-Learning Nivå 1 / Användarmanual
Visuell kontroll - Inga synliga skador på apparaten, kontrollera särskilt Mellantrycksslangar, Flaskanslutning, Maskstomme, Anslutningens O-ring på andningsventilen - Manometer, inga skador som påverkar avläsning <i>För varianter med friskluftslucka, S-H och Inspire-H:</i> - Utandningsventil, lilla röda O-ringen på plats	Nivå 1	E-Learning Nivå 1

Varje år		
Visuell kontroll	Nivå 2	E-Learning Nivå 2 / Användarmanual & servicemanual
Prestandatest - Utförd på kalibrerad testutrustning rekommenderad av Interspiro	Nivå 2	E-Learning Nivå 2 / Testinstruktioner

Vartannat år		
Byte av servicedelar -Flaskanslutning	Nivå 2	E-Learning Nivå 2 / Servicemanual, Modul 2

Vid behov (kvarvarande smuts efter genomförd rengöring)		
Utökad rengöring av maskens utandningsventil	Nivå 2	E-Learning, Nivå 2
Utökad rengöring av andningsventilen	Nivå 2	E-Learning, Nivå 2

Vart 5:e		
Återkommande kontroll av flaskor	---	Revision hos Interspiro / annat revisionsföretag
Byte av servicedelar - Flaskventil / Flaskpaket	Nivå 3	Servicemanualer - Modul 5

Vart 6:e / 10:e år <sup>*)</sup>		
Byte av servicedelar - Regulatorenhet - Mask och andningsventil	Nivå 3	Servicemanualer - Modul 2 - Modul 3

<sup>\*)</sup> Vart 10:e år gäller för andningsapparater producerade efter 1 januari 2008. För äldre apparater gäller vart 6:e år om dom inte uppgraderats till 10-årsintervall enligt uppgraderingsinstruktion med dokumentnummer 30095.

15 år från tillverkningsdatum		
Byte av mellantrycksslangar	Nivå 3	Servicemanual, Modul 2